



Art. Nr. 507125

LED-Lichterkette SCHNEEFLOCKE

Aufbauanleitung

Allgemeine Hinweise

Die Lichterkette SCHNEEFLOCKE ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet (Schutzart IP20). Sie darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht verändert oder umgebaut werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag oder Brand hervorrufen. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Artikels an den Neubesitzer weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer HILIGHT Lichterkette.

Inhalt 1 Lichterkette SCHNEEFLOCKE

Sicherheitshinweise

- Die Lichterkette ist kein Spielzeug! Halten Sie sie, das Montagematerial sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.
- Die Lichterkette darf nicht im oder unter Wasser montiert werden, richten Sie niemals einen Wasserstrahl auf die Lichterkette.
- Stellen Sie die Lichterkette in einer Höhe von mindestens 30 cm auf.
- Platzieren Sie die Lichterkette nicht auf Bäumen mit Nadeln, die bereits braun sind oder einfach abbrechen können.
- Saisonprodukt. Nicht vorgesehen für die dauerhafte Installation und Gebrauch.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Lichterkette nicht abgeschnitten, ausgefranst oder aufgeschnitten werden.
- Bedecken Sie die Lichterkette nicht, da es überhitzen, schmelzen oder entzünden kann.
- Leiten Sie das Kabel oder das flexible Licht nicht in Wände, Türen, Fenster oder jedwede Art von Bauwerken.
- Installieren Sie die Lichterkette nicht auf Pforten oder Türen, wo diese sich viel biegen kann.
- Installieren Sie ebenfalls die Lichterkette nicht in Schränken, Tanks oder Gehäusen jeder Art.
- Schützen Sie die Lichterkette vor Erschütterungen, extremen Temperaturen, sowie brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenn die Lichterkette Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie den Trafo vorsichtig aus der Steckdose und entsorgen Sie sie fachgerecht
- Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle. Dies kann schädlich für Ihre Augen sein.
- Achten Sie bei Verlegung des Kabels darauf, dass niemand über diese stolpern kann.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Batteriefach und lagern Sie die Lichterkette kühl und trocken.

Bedienung

- Setzen Sie 3 AA Batterien in das Batteriefach der Lichterkette ein, indem Sie den Deckel des Batteriefaches öffnen und die Batterien der Polarität (+ und -) richtig einsetzen. Schließen Sie den Deckel anschließend wieder.
- Platzieren Sie die Lichterkette am gewünschten Ort auf.
- Schalten Sie die Lichterkette ein, indem Sie den ON- / OFF Schalter am Batteriefach auf die ON-Position bringen. Zum Ausschalten der Lichterkette, schalten Sie den ON- / OFF-Schalter auf die OFF-Position.

Austausch der Batterien

- Sollte die Leuchtkraft der Lichterkette nachlassen, so müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Schalten Sie die Lichterkette aus, bevor Sie die Batterien austauschen.
- Zum Austausch der Batterien, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel abnehmen. Entfernen Sie nun die alten Batterien und setzen die neuen Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien der Polarität (+ und -) richtig eingesetzt sind.
- Schließen Sie den Deckel nun wieder.

Hinweispflichten gem. ElektroG



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte bringen Sie es zu Ihrer kommunalen Sammelstelle.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG,
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede

