



Art. Nr. 920096

Weihnachtsstern SILENT

Aufbauanleitung

Allgemeine Hinweise

Der Weihnachtsstern SILENT ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet (Schutzart IP20). Er darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht verändert oder umgebaut werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag oder Brand hervorrufen. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Artikels an den Neubesitzer weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem HIGHLIGHT Weihnachtsstern.

Inhalt 1 Weihnachtsstern SILENT

Sicherheitshinweise

- Der Weihnachtsstern ist kein Spielzeug! Halten Sie ihn, das Montagematerial sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.
- Der Weihnachtsstern darf nicht im oder unter Wasser montiert werden, richten Sie niemals einen Wasserstrahl auf den Weihnachtsstern.
- Schützen Sie den Weihnachtsstern vor Erschütterungen, extremen Temperaturen, sowie brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenn der Weihnachtsstern Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie die Batterien und entsorgen Sie ihn.
- Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Sollten Sie den Weihnachtsstern für längere Zeit nicht benutzen, so entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie den Weihnachtsstern einlagern.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs.
- Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen.

Bedienung

- Setzen Sie 3 AA Batterien ein, indem Sie den Deckel des Batteriefaches öffnen und die Batterien der Polarität (+ und -) richtig einsetzen. Schließen Sie den Deckel anschließend wieder.
- Platzieren Sie den Weihnachtsstern am gewünschten Ort auf.
- Schalten Sie den Weihnachtsstern ein, indem Sie den ON- / OFF Schalter am Batteriefach auf die ON-Position bringen. Zum Ausschalten des Weihnachtssternes, schalten Sie den ON- / OFF-Schalter auf die OFF-Position.

Austausch der Batterien

- Sollte die Leuchtkraft des Weihnachtssternes nachlassen, so müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Schalten Sie den Weihnachtsstern aus, bevor Sie die Batterien austauschen.
- Zum Austausch der Batterien, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel abnehmen. Entfernen Sie nun die alten Batterien und setzen die neuen Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien der Polarität (+ und -) richtig eingesetzt sind.
- Schließen Sie den Deckel nun wieder.

Hinweispflichten gem. ElektroG



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte bringen Sie es zu Ihrer kommunalen Sammelstelle.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG,
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede

