







- (DE) WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:  
SORGFÄLTIG LESEN!
- (EN) IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:  
READ CAREFULLY!
- (FR) IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION  
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT !
- (NL) BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING:  
ZORGVULDIG LEZEN!
- (PL) WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU:  
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!
- (CZ) DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:  
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!
- (SVK) DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V  
BUDÚCNOSTI: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!
- (ES) IMPORTANTE, CONSERVAR PARA CONSULTAS  
POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE!
- (DK) VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG:  
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!
- (IT) IMPORTANTE, CONSERVARE PER EVENTUALI NECESSITÀ  
FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE!
- (HUN) FONTOS, KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOK CÉ LJÁBÓL ŐRIZZE  
MEG: OLVASSA EL FIGYELMESEN!
- (SVN) POMEMBNO, HRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO:  
POZORNO PREBERITE!
- (RUS) ВАЖНО, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ!
- (TUR) ÖNEMLİ, İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN:  
DİKKATLİCE OKUYUN!

---

(DE) **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**  
Das Produkt ist für den privaten  
Gebrauch geeignet. Das Produkt ist nicht für den  
gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt  
wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

(EN) **Intended use**  
This product is suitable for  
domestic use. This product is not intended for  
commercial purposes. This product was  
manufactured for private residential use.

| Nr. | Abbildung                                                                                                  | Menge |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A   |                           | 1     |
| B   |                           | 1     |
| C   |                           | 1     |
| D   |                           | 1     |
| E   | <br>Φ 1.4inch<br>Φ 36mm  | 1     |
| F   | <br>Φ 1.5inch<br>Φ 38mm | 1     |
| G   |                         | 2     |
| H   |                         | 2     |
| I   |                         | 4     |
|     |                         |       |



DK

TUR

SVN

EN

PL

SVK

NL

HUN

RUS

IT

CZ

ES


FR




1

Erst nach dem Feststellen der Räder festziehen.  
Bei Bedarf einen Schraubenschlüssel verwenden.

Tighten only after locking the wheels.  
Use a wrench if needed.




2



3


**Achtung:** Die Teile D, E und F sind vormontiert. Bitte verwenden Sie das richtige Kunststoffteil entsprechend dem Durchmesser Ihres Schirmstocks.

**Attention:** Parts D, E, and F are pre-assembled. Please use the correct plastic part based on the diameter of your umbrella pole.



4

LOCK



#### HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

##### Regelmäßige Reinigung

Wischen Sie Ihre Kunststoff Gartenmöbel regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser ab, um Schmutz, Staub und andere Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel oder abrasive Schwämme, da sie die Oberfläche beschädigen können.


##### Vermeiden von Hitzequellen

Kunststoffmöbel können bei hohen Temperaturen verformt werden. Vermeiden Sie es daher, heiße Gegenstände wie Töpfe oder Grillutensilien direkt auf Ihren Kunststoff Gartenmöbeln abzustellen.

##### Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen

Prüfen Sie Ihre Kunststoff Gartenmöbel regelmäßig auf Risse, Verfärbungen oder andere Anzeichen von Beschädigungen. Reparieren Sie beschädigte Stellen rechtzeitig, um weitere Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Möbel zu verlängern.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



#### NOTES & CARE INSTRUCTIONS

##### Regular cleaning

Wipe down your plastic garden furniture regularly with a mild detergent and water to remove dirt, dust and other debris. Avoid harsh cleaning agents or abrasive sponges, as they can damage the surface.

##### Avoiding heat sources

Plastic furniture can be deformed at high temperatures. Therefore, avoid placing hot objects such as pots or barbecue utensils directly on your plastic garden furniture.

##### Check regularly for damage

Regularly check your plastic garden furniture for cracks, discolouration or other signs of damage. Repair damaged areas in good time to prevent further damage and extend the life of your furniture.

Care tips also available online using the following QR code:



#### ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

#### DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

**Sicherheits-& Warnhinweise****Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Der Schirmständer ist ausschließlich zur Stabilisierung von dafür vorgesehenen Schirmen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Gewicht und der Durchmesser des Schirmständers für die Größe und Spannweite des verwendeten Schirms ausreichend dimensioniert sind.
- Das Produkt ist nur für die Nutzung auf ebenen, festen und rutschhemmenden Untergründen geeignet.

**Personengruppen und Aufsichtspflicht**

- Dieses Produkt darf von Kindern sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nur unter ständiger Aufsicht oder nach ausführlicher Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.

**Aufstellung und Montage**

- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Ein beschädigter Ständer darf nicht mehr verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm fest in der Halterung arretiert ist.
- Bei Modellen, die befüllt werden müssen (z. B. mit Sand oder Wasser), ist die maximale Füllmenge zwingend einzuhalten, um die nötige Standfestigkeit zu gewährleisten.

**Wind und Witterung**

- Wichtiger Hinweis: Bei aufkommendem Wind, Sturm oder Gewitter muss der Schirm umgehend geschlossen und ggf. aus dem Ständer entfernt werden. Ein Schirmständer bietet bei extremen Wetterlagen keinen Schutz gegen Umkippen oder Wegfliegen des Schirms (Segelwirkung).
- Achten Sie bei Frost darauf, wasserbefüllte Ständer zu entleeren, da das gefrierende Wasser das Material sprengen kann.

**Verletzungsgefahren**

- Quetschgefahr: Achten Sie beim Einsetzen des Schirms oder beim Verstellen von Festklemmmechanismen darauf, dass keine Gliedmaßen eingeklemmt werden.
- Stolpergefahr: Platzieren Sie den Ständer so, dass er keine Verkehrswege blockiert und keine Sturzgefahr für Passanten darstellt.
- Schwere Lasten: Heben oder bewegen Sie schwere Schirmständer nur mit geeigneten Hilfsmitteln oder einer zweiten Person, um Rückenverletzungen zu vermeiden.

**Wartung und Lagerung**

- Reinigen Sie den Ständer regelmäßig mit klarem Wasser oder milden Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material angreifen könnten.
- Lagern Sie den Schirmständer bei längerer Nichtbenutzung an einem trockenen und geschützten Ort.

**Konformität**

- Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien für den privaten Gebrauch.

**Safety instructions:****Intended Use**

- The umbrella stand is intended solely for stabilizing umbrellas designed for this purpose.
- Ensure that the weight and diameter of the umbrella stand are sufficient for the size and span of the umbrella being used.
- The product is only suitable for use on level, firm, and slip-resistant surfaces.

**Groups of people and duty of supervision**

- This product may only be used by children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities under constant supervision or after detailed instruction by a person responsible for their safety.

**Setup and Assembly**

- Inspect the product for damage before each use. A damaged stand must not be used.
- Ensure that the umbrella is securely locked into the base.
- For models that require filling (e.g., with sand or water), the maximum fill level must be strictly observed to ensure proper stability.

**Wind and Weather**

- Important Note: If wind, a storm, or a thunderstorm develops, the umbrella must be closed immediately and, if necessary, removed from the stand. An umbrella stand offers no protection against the umbrella tipping over or being blown away (sail effect) in extreme weather conditions.
- In freezing conditions, be sure to empty water-filled stands, as freezing water can cause the material to burst.

**Injury Hazards**

- Pinching hazard: When setting up the umbrella or adjusting the locking mechanisms, be careful not to trap any limbs.
- Tripping hazard: Position the stand so that it does not block walkways or pose a tripping hazard to passersby.
- Heavy loads: Lift or move heavy umbrella stands only with suitable equipment or with the help of a second person to avoid back injuries.

**Maintenance and Storage**

- Clean the stand regularly with clean water or mild detergents. Avoid harsh chemicals that could damage the material.
- If the umbrella stand will not be used for an extended period, store it in a dry and protected location.

**Compliance**

- The product complies with the applicable European directives for domestic use.