

- (DE) WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!
- (EN) IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY!
- (FR) IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT !
- (NL) BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING:
ZORGVULDIG LEZEN!
- (PL) WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU:
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!
- (CZ) DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!
- (SVK) DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V
BUDÚCNOSTI: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!
- (ES) IMPORTANTE, CONSERVAR PARA CONSULTAS
POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE!
- (DK) VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG:
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!
- (IT) IMPORTANTE, CONSERVARE PER EVENTUALI NECESSITÀ
FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE!
- (HUN) FONTOS, KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOK CÉ LJÁBÓL ŐRIZZE
MEG: OLVASSA EL FIGYELMESEN!
- (SVN) POMEMBNO, HRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO:
POZORNO PREBERITE!
- (RUS) ВАЖНО, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ!
- (TUR) ÖNEMLİ, İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLİCE OKUYUN!

(DE) **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**
Das Produkt ist für den privaten
Gebrauch geeignet. Das Produkt ist nicht für den
gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt
wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

(EN) **Intended use**
This product is suitable for
domestic use. This product is not intended for
commercial purposes. This product was
manufactured for private residential use.



TECHNISCHE DATEN

Maße Gesamt: L35×B35×H8 cm

Material: Eisen, Kunststoff

Farbe: schwarz, Mosaikkacheln

Gewicht: 5 kg

Max. Belastbarkeit: 70 kg

DK

TUR

SVN

EN

PL

SVK

NL

HUN

RUS

IT

CZ

ES

FR



HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Gartenmöbel aus Metall wie Aluminium oder Stahl sind langlebig und robust, gegen Witterungseinflüsse. Lackierte und insbesondere pulverbeschichtete Metalle zeigen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb und UV-Strahlung.

Die Pflege benötigt keine besonderen Reinigungsmittel - Bei leichten Verschmutzungen oder der Befreiung von Staub und Umweltrückständen reichen handwarmes Wasser und ein weicher Lappen aus.

Für die Reinigung von groben Verschmutzungen sollte eine weiche Bürste genutzt werden. Als Reinigungsmittel reicht eine Seifenlauge aus Wasser und etwas haushaltsüblichem Spülmittel für die Pflege aus.


Um die Optik zu erhalten und Kratzer zu vermeiden, können mit einem weichen Schwamm oder Lappen nach der Säuberung ein transparenter spezieller Möbel- oder Autowachs auf die Metallteile aufgetragen werden.

Dauerhaft schön - Tipps bei Kratzern & Co.: Bei dauerhafter Nutzung und der Pflege sind Kratzer oft nicht vollständig vermeidbar. Als Prävention gegen zerkratzte Oberflächen sollte der Kontakt mit härteren Materialien vermieden werden. Zudem sollten für die Reinigung der Möbel nur weiche Putzschwämme und Lappen eingesetzt werden. Stahl neigt eher zur Rostbildung, welche behandelt werden sollte. Allgemein kann sich auch auf der Oberfläche von nicht rostendem Metall Flugrost ablagern, welches sich mit handelsüblichen Fahrradputzmitteln einfach entfernen lässt. Mittlerweile wird zudem eine große Auswahl an effektiven Metallpflegemitteln im Handel angeboten. Neben Universalreinigern für Metall ist zudem Rost- und Korrosionsschutzmittel zur Vorbeugung erhältlich.

Beachten Sie dringend: Beschichtete Metalle können trotz Schutzschicht rosten insbesondere dann, wenn die Beschichtung beschädigt ist oder die Gartenartikel dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Bei Gartenmöbeln aus Stahl sollte der Rostbefall vorsichtig mit einer Drahtbürste oder feinem Schleifpapier entfernt werden. Betroffene Stellen sollten anschließend mit Rostschutzgrundierung behandelt und überlackiert werden. Oberflächlichen Kratzer können mit farbigem Pflege Lack zum Aufsprühen behandelt werden.

Schutz und Lagerung: Wenn Sie lange Freude an Ihren Gartenmöbeln haben möchten, dann schützen Sie die Möbel mit einer atmungsaktiven Schutzfolie oder Schutzhaube gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Laub, Pollenflug und Staub ab. Im Winter sollten die Möbel in trockenen Räumen gelagert werden. Vermeiden Sie dabei die Bildung von Staufeuchte, da diese zu Ablagerungen und Stockflecken führen kann.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Metal garden furniture, such as aluminum or steel, is durable and sturdy, and resistant to the elements. Painted metals and powder-coated metals in particular are more resistant to scratches, abrasion, and UV radiation.

No special cleaning agents are required for maintenance - lukewarm water and a soft cloth are sufficient for removing light soiling, dust, and environmental residue.

Use a soft brush to clean heavy soiling. A soapy solution made from water and a small amount of standard household dish soap is sufficient for cleaning.

To maintain the appearance and prevent scratches, apply a clear, specialized furniture or car wax to the metal parts with a soft sponge or cloth after cleaning.

Lasting Beauty- Tips for Scratches and More: With regular use and proper care, scratches are often impossible to completely avoid. To prevent scratched surfaces, avoid contact with harder materials. Additionally, use only soft cleaning sponges and cloths when cleaning the furniture. Steel is prone to rust, which should be treated. In general, surface rust can also form on non-rusting metal, which can be easily removed with standard bicycle cleaning products. A wide selection of effective metal care products is now also available in stores. In addition to all-purpose metal cleaners, rust and corrosion inhibitors are also available for preventive care.

Please note: Coated metals can still rust despite their protective coating, especially if the coating is damaged or if the garden furniture is constantly exposed to moisture. For steel garden furniture, rust should be carefully removed with a wire brush or fine-grit sandpaper. Affected areas should then be treated with rust-proof primer and repainted. Superficial scratches can be treated with colored spray-on touch-up paint.

Protection and Storage: If you want to enjoy your garden furniture for a long time, protect it with a breathable protective film or cover against the elements, such as rain, leaves, pollen, and dust. In winter, the furniture should be stored in dry rooms. Avoid the buildup of moisture, as this can lead to deposits and mold stains.

Care tips also available online using the following QR code:



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

Sicherheitshinweise**Allgemeine Sicherheit:**

- Verwenden Sie den Pflanzenroller nur für den vorgesehenen Zweck (zum Halten von Pflanzen).
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Auspackens und Nutzung fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel stabil steht und die Belastungsgrenze nicht überschritten wird.

Verletzungsgefahr:

Unsachgemäße Verwendung oder Überlastung kann zu Instabilität und Verletzungen führen.

- Stellen Sie den Pflanzenroller auf eine ebene, stabile und rutschfeste Fläche.
- Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen festsitzen, um ein Kippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe während der Benutzung um Schnitt- oder Quetschverletzungen zu verhindern.

Umkippen oder Kippen verhindern:

- Vermeiden Sie ungleichmäßige Belastung des Artikels.

Witterungsbedingungen:

- Wenn der Pflanzenroller für den Außenbereich vorgesehen ist, vermeiden Sie, dass er starkem Wind, Regen oder Frost ausgesetzt wird, sofern das Material dies nicht erlaubt.

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

2. Nach dem Auspacken:

- Überprüfen Sie die Stabilität, indem Sie den Artikel leicht bewegen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese sicher.
- Reinigen Sie den Artikel mit einem weichen Tuch, bevor Sie Pflanzen darauf platzieren.

3. Wartung:

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Verbindungen auf festen Sitz.
- Reinigen Sie den Artikel gelegentlich von Verschmutzungen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Wenn der Artikel im Außenbereich verwendet wird, achten Sie auf Rostbildung oder witterungsbedingte Abnutzung und behandeln Sie diese entsprechend.

Hinweis:

Beachten Sie stets die empfohlene maximale Belastung des Pflanzenroller und verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig, um Stabilität zu gewährleisten.

Stellen Sie sich nicht auf diesen Wagen!

Safety Instructions**General Safety:**

- Use the plant trolley only for its intended purpose (to hold plants).
- Keep children and pets away whilst unpacking and using the product to prevent accidents.
- Ensure the item is stable and that the weight limit is not exceeded.

Risk of Injury:

Improper use or overloading can lead to instability and injuries.

- Place the plant trolley on an even, stable, and non-slip surface.
- Make sure all connections are secure to prevent tipping or wobbling.
- Wear protective gloves during use to avoid cuts or pinching injuries.

Preventing Tipping or Tilting:

- Avoid uneven weight distribution on the item.

Weather Conditions:

- If the plant trolley pot is designed for outdoor use, avoid exposing it to strong wind, rain, or frost unless the material is suitable for such conditions.

1. Preparation:

- Check that all parts are complete and undamaged.

2. After Unpacking:

- Check stability by gently moving the item.
- Remove all packaging materials and dispose of them safely.
- Clean the item with a soft cloth before placing plants on it.

3. Maintenance:

- Regularly check connections to ensure they are tight.
- Clean the item occasionally to remove dirt and prolong its lifespan.
- If used outdoors, watch for rust or weather-related wear and address these issues accordingly.

Note:

Always observe the recommended maximum load for the plant trolley and distribute the weight evenly to ensure stability.

Do not stand on the plant trolley!