


- (DE) WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!
- (EN) IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY!
- (FR) IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT !
- (NL) BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING:
ZORGVULDIG LEZEN!
- (PL) WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU:
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!
- (CZ) DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!
- (SVK) DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V
BUDÚCNOSTI: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!
- (ES) IMPORTANTE, CONSERVAR PARA CONSULTAS
POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE!
- (DK) VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG:
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!
- (IT) IMPORTANTE, CONSERVARE PER EVENTUALI NECESSITÀ
FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE!
- (HUN) FONTOS, KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOK CÉLJÁBÓL ŐRIZZE
MEG: OLVASSA EL FIGYELMESEN!
- (SVN) POMEMBNO, HRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO:
POZORNO PREBERITE!
- (RUS) ВАЖНО, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ!
- (TUR) ÖNEMLİ, İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLİCE OKUYUN!

(DE) **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**
Das Produkt ist für den privaten
Gebrauch geeignet. Das Produkt ist nicht für den
gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt
wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

(EN) **Intended use**
This product is suitable for
domestic use. This product is not intended for
commercial purposes. This product was
manufactured for private residential use.



Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Deckelgriff	1
2	Lüftungsöffnung des Deckels	1
3	Deckel	1
4	Haken	1
5	Grillrost	1
6	Kohlerost	1
7	Feuerschale	1
8	Griff der Feuerschale	2
9	Lüftungsöffnung der Feuerschale	1
10	Beinaufnahme	4
11	Ascheschale	1
12	Kurzes Bein	2
13	Langes Bein	2
14	Unteres Gitter	1
15	Rad	2
A	Schraube M4X20 mm	2
B	Schraube M4X8 mm	2
C	Schraube M6X15 mm	4
D	Schraube M5X30 mm	4
E	Mutter M4	4
F	Selbstsichernde Mutter M8	2
G	Unterlegscheibe M4	2
H	Unterlegscheibe M6	8
I	Unterlegscheibe M8	2
J	Kunststoff-Unterlegscheibe M8	2



Sicherheitshinweise:

Halten Sie unbefugte Personen, Kinder & Haustiere von dem Produkt fern. Durch unsachgemäße Nutzung kann es zu Verletzungen der Benutzer und möglicherweise auch von Personen in unmittelbarer Nähe kommen. Lassen Sie den Grill während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Nutzen Sie ihn ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Das Produkt entspricht den geltenden Standards und Sicherheitsvorschriften zum Zeitpunkt der Markteinführung, sofern es bestimmungsgemäß genutzt wird.

Erstickungs- und Verschluckungsgefahr!

Kinder, eingeschränkte Personen & Haustiere können an Verpackungsfolien ersticken oder Kleinteile verschlucken.

- Halten Sie Kinder, eingeschränkte Personen & Haustiere während der Montage fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder, eingeschränkte Personen & Haustiere nicht mit Verpackungen, Kleinteilen oder Zubehör spielen.

Brand- und Explosionsgefahr!

Beim Umgang mit offenen Flammen, Gas oder glühender Kohle besteht erhöhte Gefahr.

- Verwenden Sie den Grill ausschließlich im Freien und niemals in geschlossenen Räumen (z. B. Garage, Wohnung, Zelt).
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien (z. B. Möbel, Holz, Pflanzen, Textilien).
- Verwenden Sie nur geeignete Brennstoffe (z. B. Grillkohle, Gas gemäß Herstellerangaben).
- Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder Spiritus zum Anzünden oder Nachzünden.
- Achten Sie bei Gasgrills auf dichte Anschlüsse und prüfen Sie diese regelmäßig auf Undichtigkeiten.
- Löschen Sie Fettbrände niemals mit Wasser. Verwenden Sie geeignete Löschmittel (z. B. Löschdecke, Sand, Feuerlöscher).

Verbrennungsgefahr!

Heiße Oberflächen und offene Flammen können schwere Verbrennungen verursachen.

- Berühren Sie keine heißen Teile ohne geeigneten Schutz (z. B. Grillhandschuhe).
- Halten Sie ausreichend Abstand während des Grillens.
- Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder bewegen.

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Aufbau oder Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

- Lesen Sie die beiliegende Anleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig durch.
- Stellen Sie den Grill auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Fläche.
- Sichern Sie den Grill gegen Umkippen und achten Sie auf einen festen Stand.
- Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen.
- Bewegen Sie den Grill nicht während des Betriebs.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Bauteile auf Beschädigungen oder Verschleiß.

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäße Nutzung kann gesundheitsschädlich sein.

- Vermeiden Sie starke Rauchentwicklung und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Verwenden Sie nur geeignete Grillanzünder und Brennstoffe.
- Entfernen Sie Fett- und Speisereste regelmäßig, um Rauch- und Brandentwicklung zu reduzieren.

Safety instructions:

Keep unauthorised persons, children and pets away from the product. Improper use may result in injury to the user and possibly also to people in the immediate vicinity. Never leave the barbecue unattended whilst it is in use. Use it exclusively for its intended purpose. The product complies with the applicable standards and safety regulations at the time of market launch, provided it is used as intended.

Risk of suffocation and choking!

Children, people with reduced mobility and pets may suffocate on packaging film or swallow small parts.

- Keep children, people with reduced mobility and pets away during assembly.
- Ensure that children, people with reduced mobility and pets do not play with packaging, small parts or accessories.

Risk of fire and explosion!

There is an increased risk when handling open flames, gas or glowing charcoal.

- Use the barbecue exclusively outdoors and never in enclosed spaces (e.g. garage, flat, tent).
- Keep a safe distance from flammable materials (e.g. furniture, wood, plants, textiles).
- Use only suitable fuels (e.g. barbecue charcoal, gas in accordance with the manufacturer's instructions).
- Do not use flammable liquids such as petrol or methylated spirits for lighting or relighting.
- With gas barbecues, ensure connections are secure and check them regularly for leaks.
- Never extinguish grease fires with water. Use suitable extinguishing agents (e.g. fire blanket, sand, fire extinguisher).

Risk of burns!

Hot surfaces and open flames can cause severe burns.

- Do not touch hot parts without suitable protection (e.g. barbecue gloves).
- Keep a safe distance whilst barbecuing.
- Allow the barbecue to cool completely before cleaning or moving it.

Risk of injury!

Improper assembly or use can lead to injury.

- Read the enclosed instructions carefully before first use.
- Place the barbecue on a stable, level and heat-resistant surface.
- Secure the barbecue to prevent it from tipping over and ensure it is firmly positioned.
- Do not use the barbecue in strong winds or extreme weather conditions.
- Do not move the barbecue whilst it is in use.
- Check all components regularly for damage or wear.

Health hazard!

Improper use can be harmful to health.

- Avoid heavy smoke and ensure adequate ventilation.
- Use only suitable barbecue lighters and fuels.
- Remove grease and food residues regularly to reduce smoke and the risk of fire.