



**Art. 507249**  
**Solar-Lichtschlauch, 50 LED/weiß**  
Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Garden Pleasure Solar-Lichtschlauch entschieden haben. Dieses Produkt ist für die Verwendung im privaten Außenbereich konzipiert und für den gewerblichen Bereich nicht geeignet.

Bitte lesen und folgen Sie diesen Instruktionen sorgfältig, bevor Sie den Solar-Lichtschlauch in Betrieb nehmen.

Inhalt:

- Lichtschlauch mit Solarfeld und Akku NiMH AA 400 mAh 1,2V
- Erdspeiß

Aufbauanleitung:

Schritt 1: Befestigen Sie das Solarpanel auf dem Erdspeiß.

Schritt 2: Stecken Sie den Erdspeiß in den Boden. Falls der Boden zu hart ist, wässern Sie ihn, damit er aufweicht und der Speiß ohne Gewalteinwirkung versenkt werden kann.

Funktion:

Der Schalter an der Unterseite des Solarpanels hat 3 Einstellungen.

- Für konstantes Leuchten wählen Sie Position „S“
- Die Blinkfunktion wird aktiviert in der Schalterposition „F“
- Mit der Position „OFF“ schalten Sie die Leuchte aus

Befindet sich der Schalter auf „S“ oder „F“, lädt das Panel den Akku tagsüber auf und der eingebaute Lichtsensor schaltet den Lichtschlauch bei Dunkelheit automatisch ein.



Allgemeine Hinweise:

- Solarleuchten können das ganze Jahr über draußen stehen, auch bei kalter Witterung
- Das Solarpanel muss tagsüber mindestens 6-8 Stunden direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein
- Ein verschmutztes Solarfeld verhindert das vollständige Aufladen der Batterie. Reinigen Sie das Solarfeld regelmäßig mit einem feuchten Baumwoll- oder Papiertuch
- Der gewählte Standort sollte nicht in der Nähe einer bei Nacht leuchtenden Lichtquelle sein
- Die Leuchtdauer kann je nach Dauer und Intensität der Sonneneinstrahlung variieren

Batterieaustausch:

Sollte die Leuchtleistung oder -Dauer nachlassen empfehlen wir den Austausch des Akkus:

- Lösen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Solarpanels und öffnen Sie die Batteriekappe vorsichtig ohne dabei die umliegenden Drähte zu beschädigen
- Tauschen Sie den Akku aus und achten Sie darauf, dass dieser entsprechend den Polen richtig herum eingesetzt wird. Sie sollten nur wieder aufladbare Akkus des gleichen Typs verwenden.
- Schließen Sie die Solareinheit wieder und ziehen die vier Schrauben vorsichtig wieder fest.

Entsorgung:

Hersteller-Informationen gemäß ElektroG

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen (= Leuchtmittel)

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen (=Leuchtmittel), die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter).

Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

### 4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



#### Hersteller-Informationen gemäß BattG

Das vorstehende Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll / Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Es besteht eine Verpflichtung für jeden Verbraucher, sämtliche Batterien u. Akkus bei einer lokalen Sammelstelle oder im Handel abzugeben. Somit kann die Entsorgung umweltschonend erfolgen und die wertvollen Rohstoffe können wiedergewonnen werden. Die Abgabe ist für den Verbraucher unentgeltlich / kostenfrei.

Mögliche Inhaltsstoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) sind giftig und gefährden die Umwelt bei unsachgemäßer Entsorgung. Die entsprechenden Zeichen finden Sie auf der Batterie oder dem Akku.

Schwermetalle haben gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, sie sind schädlich für die gesamte Umwelt.

Bei der unsachgemäßen Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus (Li-ION) besteht eine enorme Kurzschluss- und Brandgefahr. Es kann zu Explosionen und schweren Personen- und Sachschäden kommen.

Vor der Entsorgung Ihrer Lithium-Ionen-Batterien oder -Akkus sollten Sie die Pole mit Isolierband (alternativ: Klebeband) abkleben, damit ein Kurzschluss ausgeschlossen ist.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Generell bitte Batterien und Akkus nur in vollständig entladenen Zustand entsorgen. Verwenden Sie grundsätzlich möglichst Akkus statt Einwegbatterien.

Die Produktverpackung entsorgen Sie bitte sortenrein, Pappe und Karton gehören ins Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Herzlichen Dank.

#### Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG  
Sternkamp 18, D-26655 Westerstede

Techn. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten



10/22



**Art. 507249**  
**Solar rope lights, 50 LED/white**  
Instruction manual

Dear customer,

thank you for purchasing the Garden Pleasure solar rope lights. Please read and follow these instructions thoroughly, before using the solar light rope.

Content:

- Light rope with battery & solar panel
- Ground spike

Assembly instructions:

Step 1: Attach the light rope onto the earth spike.

Step 2: Put the ground spike into the earth. If the earth is too firm, soak it with water to soften it. The spike can now be plunged without force.

Modes:

The switch at the bottom of the solar-panel has 3 modes.

- For a constant glow, switch to position "S"
- Position "F" activates the flashing mode
- To turn off the lamp, put the switch to position "OFF"

Put the switch to the position "S" or "F" to recharge the battery during the day.

The build-in light sensor automatically turns on the lights at nightfall.



General Information:

- Solar lights can be placed outdoors the whole year, even at cold weather
- The solar panel has to be exposed by direct sunlight for at least 6-8 hours during the day to recharge.
- Dirty solar panels prevent the full recharge of the battery. Clean the solar panel regularly with a wet cotton cloth or paper towel
- Don't put the light ropes near other light sources at night.
- The duration of the light can vary depending on the duration and intensity of the sun exposure.

Battery replacement:

We suggest to replace the battery if the performance or the duration of the light declines.

- Undo the four screws at the bottom of the solar panel and open the battery door.
- Replace the batteries and apply new battery. Only use rechargeable batteries of the same type.
- Close the battery compartment und tighten screws at the bottom of the solar panel.

Duty to notify according to BattG

**Do not throw away batteries into household waste!**

The life duration of the battery is long. Nevertheless, it must be disposed of sometime. DO NOT burn the battery or open it with force. Consumers are obliged by law to bring used batteries to an appropriate collecting point (free of charge).

Used batteries consist of valuable materials, which are recycled. Your environment will be thankful.

Symbols on the battery:

The garbage bin means: Batteries must not be disposed of in the household waste!



Possible symbols below the garbage bin stand for:

Pb: Battery contains lead

Cd: Battery contains Cadmium

Hg: Battery contains mercury



Duty of notify according to ElektroG

This device must not be thrown away into the household waste. Please bring it to your local collecting point.

Made for:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co.KG  
Sternkamp 18  
D-26655 Westerstede

