



1

In- und Outdoor geeignet!
Suitable for In- and Outdoor use!

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie das Hochbeet oder die Beet Umrandung nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich das Anlegen von Beeten und Pflanzenbereichen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und Nutzung fern, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt als Sitz- oder Kletterhilfe zu verwenden.

Verletzungsgefahr

- Unsachgemäße Montage oder scharfe Kanten können Verletzungen verursachen.
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe, um sich vor scharfen Kanten oder Splittern zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass alle Bauteile sicher verbunden sind, um Instabilität oder das Auseinanderfallen zu vermeiden.

Umkippen oder Instabilität vermeiden

- Stellen Sie das Hochbeet auf einen stabilen, ebenen Untergrund, um ein Kippen oder Absinken zu verhindern.
- Falls das Hochbeet auf unebenem Boden montiert wird, achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts.

Witterungsbedingungen

- Für den Einsatz im Außenbereich sollte das Hochbeet oder die Beet Umrandung aus wetterfestem Material bestehen. Schützen Sie das Produkt vor extremer Witterung wie starkem Wind oder Frost, sofern das Material nicht dafür ausgelegt ist.

Nach der Montage

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese sicher.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Hochbeets oder der Beet Umrandung, bevor Sie Erde oder Pflanzen hinzufügen.

Wartung

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben, Verbindungen und das Material auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Reinigen Sie das Hochbeet oder die Beet Umrandung bei Bedarf mit einem feuchten Tuch oder Wasser, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Behandeln Sie Holz- oder Metallteile regelmäßig mit geeigneten Schutzmitteln (z. B. Holzlasur oder Rostschutz), um die Lebensdauer zu verlängern.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass das Hochbeet oder die Beet Umrandung nicht überladen wird und sich der Boden gleichmäßig setzt, um Stabilität zu gewährleisten.

Safety Instructions

General Safety

- Use the raised bed or garden edging only for its intended purpose, creating garden beds and planting areas.
- Keep children and pets away during assembly and use to avoid injuries or damage.
- Avoid using the product as a seat or climbing aid.

Risk of Injury

- Improper assembly or sharp edges can cause injuries.
- Wear protective gloves during assembly to protect against sharp edges or splinters.
- Ensure all components are securely connected to prevent instability or disassembly.

Preventing Tipping or Instability

- Place the raised bed on a stable, level surface to avoid tipping or sinking.
- If assembling on uneven ground, ensure the weight is evenly distributed.

Weather Conditions

- For outdoor use, the raised bed or garden edging should be made of weather-resistant material. Protect the product from extreme weather conditions, such as strong winds or frost, if the material is not designed for such exposure.

After Assembly

- Remove all packaging materials and dispose of them safely.
- Check the stability of the raised bed or garden edging before adding soil or plants.

Maintenance

- Regularly check screws, connections, and materials for secure fitting and damage.
- Clean the raised bed or garden edging as needed with a damp cloth or water to remove dirt and deposits.
- Treat wooden or metal parts regularly with appropriate protective products (wood stain or rust protection) to prolong their lifespan.

Note

Ensure the raised bed or garden edging is not overloaded, and that the ground settles evenly to maintain stability.