

**TECHNISCHE DATEN**

Maße: LØ70×B150 cm

Material: 100% Baumwolle

Luftkissen 100% PVC

DK

TUR

SVN

UK

PL

SVK

NL

HUN

RUS

IT

CZ

ES

FR



Vor Gebrauch muss diese Aufbauanleitung sorgfältig gelesen werden.

Kinder sollten den Hängesitz nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Der Hängesitz ist keine Schaukel und sollte wie vorgesehen verwendet werden, Sie sollten nicht:

- auf dem Hängesitz stehen,
- den Kopf zwischen die Fäden legen,
- springen,
- ungleichmäßige Last aufbringen,
- den Hängesitz in der Nähe von Feuerquellen benutzen und
- scharfe Gegenstände in den Hängesitz oder seiner Umgebung verwenden.

Vor jeder Nutzung des Hängesitzes sollte eine Überprüfung der Stabilität und des generellen Zustands des Hängesitzes vorausgehen. Überschreiten Sie niemals die zulässige Belastung 70 kg.

Wartung

Schützen Sie den Hängesitz vor extremen Umgebungsbedingungen (Sonne, Regen, Schnee, Wind). Von Tieren fernhalten. Nach dem Gebrauch wird empfohlen, den Hängesitz vom Gestell oder einem anderen Ort zu demonstrieren und sie an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort aufzubewahren, um die Haltbarkeit des Produkts zu maximieren.

Installation

Der Hängesitz sollte nur von Erwachsenen auf einer stabilen Oberfläche montiert werden. Um den Hängesitz herum sollte ein Freiraum gelassen werden. Verwenden Sie den Hängesitz immer mit geeigneten Ständern. Verwenden Sie bei Wandhalterungen und Halterungen, die für die Montage an einem Baum vorgesehen sind, nur völlig sichere und zertifizierte Montagesysteme. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass sich keine Gegenstände unter dem Hängesitz oder in ihrer Nähe befinden. Es ist zu prüfen, ob die richtige Höhe gewählt wurde. Die Höhe nach dem Einstieg sollte ca. 40-65cm betragen. Stützschnüre sollten nicht verdreht und verwickelt sein, sondern gerade.

Sitzkissen aufpumpen

1. Sitzfläche auf links drehen und Reißverschluss drehen.
2. Sitzkissen mit dem Ventil nach vorne in die Stoffhülle legen und mit einer Pumpe oder Atemluft fest aufpumpen (max. 75 % Luft).
3. Reißverschluss schließen und Sitzfläche auf rechts drehen.

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.