



Art. Nr. 920097

Weihnachtsbaum SILENT

Aufbauanleitung

Allgemeine Hinweise

Der Weihnachtsbaum SILENT ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet (Schutzart IP20). Er darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht verändert oder umgebaut werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag oder Brand hervorrufen. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Artikels an den Neubesitzer weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem HIGHLIGHT Weihnachtsbaum.

Inhalt 1 Weihnachtsbaum SILENT

Sicherheitshinweise

- Der Weihnachtsbaum ist kein Spielzeug! Halten Sie ihn, das Montagematerial sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.
- Der Weihnachtsbaum darf nicht im oder unter Wasser montiert werden, richten Sie niemals einen Wasserstrahl auf den Weihnachtsbaum.
- Schützen Sie den Weihnachtsbaum vor Erschütterungen, extremen Temperaturen, sowie brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenn der Weihnachtsbaum Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie die Batterien und entsorgen Sie ihn fachgerecht.
- Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Sollten Sie den Weihnachtsbaum für längere Zeit nicht benutzen, so entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie den Weihnachtsbaum einlagern.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs.
- Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen.

Bedienung

- Setzen Sie 3 AA Batterien ein, indem Sie den Deckel des Batteriefaches öffnen und die Batterien der Polarität (+ und -) richtig einsetzen. Schließen Sie den Deckel anschließend wieder.
- Platzieren Sie den Weihnachtsbaum am gewünschten Ort auf.
- Schalten Sie den Weihnachtsbaum ein, indem Sie den ON- / OFF Schalter am Batteriefach auf die ON-Position bringen. Zum Ausschalten des Weihnachtsbaumes, schalten Sie den ON- / OFF-Schalter auf die OFF-Position.

Austausch der Batterien

- Sollte die Leuchtkraft des Weihnachtsbaumes nachlassen, so müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Schalten Sie den Weihnachtsbaum aus, bevor Sie die Batterien austauschen.
- Zum Austausch der Batterien, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel abnehmen. Entfernen Sie nun die alten Batterien und setzen die neuen Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien der Polarität (+ und -) richtig eingesetzt sind.
- Schließen Sie den Deckel nun wieder.

Hinweispflichten gem. ElektroG



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte bringen Sie es zu Ihrer kommunalen Sammelstelle.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG,
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede

