







Nr.	Abbildung	Menge
		1
		2
		1
		1
1	 M6 x 25 x 15	8
2	 Ø6 x 20 x 2	8
3		1



DK

TUR

SVN

UK

PL

SVK

NL

HUN

RUS

IT


CZ

ES


FR




1







2



3







HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Gartenmöbel aus Polyrattan sind eine beliebte Wahl für den Außenbereich aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihres attraktiven Aussehens. Um sicherzustellen, dass Ihre Polyrattanmöbel lange Zeit schön bleiben, ist eine regelmäßige und angemessene Pflege unerlässlich. Hier sind einige wichtige Tipps:

Regelmäßige Reinigung

Wischen Sie Ihre Polyrattanmöbel regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer Bürste ab, um Schmutz, Staub und andere Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen.

Trocknen Sie die Möbel gründlich

Nach der Reinigung ist es wichtig, die Polyrattanmöbel gründlich abzutrocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Möbel an einem gut belüfteten Ort trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Schutz vor UV-Strahlen

Polyrattanmöbel können durch UV-Strahlen verblasen und spröde werden. Verwenden Sie daher einen Sonnenschirm oder eine spezielle Abdeckung, um Ihre Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Vermeiden Sie scharfe Gegenstände

Um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie scharfe Gegenstände von Ihren Polyrattanmöbeln fernhalten. Verwenden Sie Untersetzer oder Tischdecken, um das Risiko von Kratzern auf den Oberflächen zu reduzieren.

Winteraufbewahrung

Lagern Sie Ihre Polyrattanmöbel im Winter an einem trockenen Ort, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Bewahren Sie die Möbel in einem geschlossenen Raum auf, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Indem Sie diese Pflegetipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Gartenmöbel aus Polyrattan lange Zeit schön und funktional bleiben und Ihren Außenbereich stilvoll und einladend gestalten.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Polyrattan garden furniture is a popular choice for outdoor use due to its durability and attractive appearance. To ensure that your polyrattan furniture stays beautiful for a long time, regular and appropriate care is essential. Here are some important tips:

Regular cleaning

Wipe down your polyrattan furniture regularly with a soft cloth or brush to remove dirt, dust and other debris. If necessary, use a mild detergent and warm water to loosen stubborn stains.

Dry the furniture thoroughly

After cleaning, it is important to dry the polyrattan furniture thoroughly to prevent mould from forming. Make sure the furniture is left in a well-ventilated area to dry before using it again.

Protection from UV rays

UV rays can cause polyrattan furniture to fade and become brittle. Use a parasol or a special cover to protect your furniture from direct sunlight when it is not in use.

Avoid sharp objects

To avoid scratches and damage, keep sharp objects away from your polyrattan furniture. Use coasters or tablecloths to reduce the risk of scratches on the surfaces.

Winter storage

Store your polyrattan furniture in a dry place during the winter to protect it from the elements. To prolong its lifespan, store the furniture in a closed room if it is not going to be used for a long period of time.

By following these care tips, you can ensure that your polyrattan garden furniture remains beautiful and functional for a long time, making your outdoor space stylish and inviting.

Care tips also available online using the following QR code:



HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Polstermöbel

- **Reinigung:** Saugen Sie Ihre Polstermöbel regelmäßig mit einem Polsteraufsatz ab, um Staub, Krümel und Schmutz zu entfernen. Dies verhindert, dass Schmutz tief in die Fasern eindringt.
- **Fleckenbehandlung:** Frische Flecken sollten sofort abgetupft werden. Nutzen Sie hierfür ein leicht angefeuchtetes, sauberes Tuch. Vermeiden Sie starkes Reiben, da dies die Fasern beschädigen kann.

Glas- und Metallmöbel

- **Glasflächen:** Reinigen Sie Glasoberflächen mit einem speziellen Glasreiniger und einem fusselfreien Tuch. Mikrofasertücher sind besonders geeignet, da sie streifenfrei reinigen.
- **Metallflächen:** Wischen Sie Metalloberflächen mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch, um Wasserflecken oder Korrosion zu vermeiden. Für hartnäckige Flecken können Sie spezielle Metallreiniger verwenden.
- **Schutz:** Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder kratzende Schwämme, um Oberflächen nicht zu beschädigen.

NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Upholstered furniture

- **Cleaning:** Vacuum your upholstered furniture regularly with a brush attachment to remove dust, crumbs and dirt. This will prevent dirt from penetrating deep into the fibres.
- **Stain treatment:** Fresh stains should be dabbed off immediately. Use a slightly damp, clean cloth for this. Avoid rubbing hard, as this can damage the fibres.

Glass and metal furniture

- **Glass surfaces:** clean glass surfaces with a special glass cleaner and a lint-free cloth. Microfibre cloths are particularly suitable as they leave no streaks.
- **Metal surfaces:** Wipe metal surfaces with a slightly damp cloth and dry them immediately with a dry, soft cloth to avoid water spots or corrosion. For stubborn stains, you can use special metal cleaners.
- **Protection:** Avoid aggressive cleaning agents or abrasive sponges to prevent damage to surfaces.

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.