



Nr.	Abbildung	Menge
A	 M8 x 40mm	2
B	 M8 x 35mm	4
C	 M8 x 15mm	6
D	 20 x 2mm	4
E	 20 x 5mm	2



1



2



HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Gartenmöbel aus tropischen Harthölzern sind - bedingt durch ihre Festigkeit und einer hohen Dichte - grundsätzlich äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Für den sofortigen Einsatz bei Wind und Wetter wurden die Gartenmöbel bereits vorgeölt.

Holz ist ein Naturwerkstoff - Durch UV-Einstrahlung der Sonne und ein Auswaschen des Holzöls durch Regen, kann sich das Holz nach und nach verfärben und ausgrauen. Je nach Witterung können natürliche Risse auftreten, welche den Gebrauchswert und die Widerstandsfähigkeit jedoch nicht beeinträchtigen.

Vor dem ersten Einsatz - Achten Sie bei zerlegten Holzmöbeln darauf, die Holzteile vor dem Zusammenbau mit lauwarmem Wasser und einer leichten Seifenlauge (Spülmittel) abzuwaschen, um damit Holzstaub und eventuell vorhandene Ölrückstände zu entfernen. Im Anschluss trocknen Sie die Teile gut ab und lassen diese nach der Montage einen Tag an der Luft trocknen. Vor der Nutzung prüfen Sie mit einem Tuch, ob das Holz noch abfärbt. Bei bereits mit Farbe behandeltem Holz entfällt dieser Schritt.

Beachten Sie dringend - Holzmöbel sollten nicht permanent im Regen stehen, da Farbpigmente aus dem schützenden Öl ausgewaschen werden. Neben der Beeinträchtigung der Holzoberfläche können Terrassenböden dadurch verschmutzen - hierfür übernimmt der Verkäufer keine Haftung.

Schutz und Lagerung - Wenn Sie lange Freude an Ihren Gartenmöbeln haben möchten, dann schützen Sie die Möbel mit einer Schutzfolie- oder Haube gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Laub, Pollenflug und Staub ab. Im Winter sollten die Möbel in trockenen Räumen gelagert werden - vermeiden Sie dabei die Bildung von Staufeuchte.

Pflegeempfehlung - Um das ursprüngliche Aussehen möglichst zu erhalten, empfehlen wir einmal pro Jahr zur Gartensaison die Oberfläche zur reinigen und bei groben Verfärbungen mit feinem Sandpapier abzuschrägen. Anschließend behandeln Sie das Holz mit handelsüblichen Hartholz- oder Teaköl. Tragen Sie das Öl bitte sparsam mit einem Schwamm oder weichen Pinsel auf. Nach der Einwirkzeit reiben Sie überschüssiges Öl gründlich mit einem weichen flusenfreien Tuch ab. Vor der Nutzung prüfen Sie mit einem Tuch, ob das Holz abfärbt.

Bei bereits mit Farbe behandeltem Holz bereiten Sie die Oberfläche wie oben beschrieben vor und verwenden statt eines Holzöls eine wasserbasierte Lasur mit dem entsprechenden Farbton. Diese tragen Sie dünn mit einem Lasurpinsel auf die Oberfläche auf und lassen das Möbelstück gut und entsprechend der Produktempfehlung trocknen.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Due to its strength and high density, garden furniture made from tropical hardwoods is generally extremely resistant to the effects of the weather. The garden furniture has already been pre-oiled for immediate outdoor use.

Wood is a natural material - UV radiation from the sun and rain washing out of the oil can gradually cause the wood to discolour and turn grey. Depending on the weather, natural cracks may occur, but these do not affect the practical value and durability.

Before first use - When disassembling wooden furniture, make sure to wash the wooden parts with lukewarm water and a light soapy solution (washing-up liquid) to remove wood dust and any oil residue before reassembling. Then dry the parts thoroughly and leave them to air dry for a day after assembly. Before use, use a cloth to check whether the wood is still discoloured. This step is not necessary for wood that has been painted.

Please note - wooden furniture should not be permanently exposed to rain, as colour pigments are washed out of the protective oil. In addition to damaging the wooden surface, this can also stain decking - the seller accepts no liability for this.

Protection and storage - If you want to enjoy your garden furniture for a long time, protect it from the elements such as rain, leaves, pollen and dust with a protective film or cover. In winter, the furniture should be stored in dry rooms - avoid the build-up of moisture.

Care recommendation - In order to maintain the original appearance as long as possible, we recommend cleaning the surface once a year during the garden season and sanding it with fine sandpaper in the event of coarse discolouration. Then treat the wood with commercially available hardwood or teak oil. Apply the oil sparingly with a sponge or soft brush. After the application time, rub off any excess oil thoroughly with a soft lint-free cloth. Before use, use a cloth to check whether the wood is discoloured.

If the wood has already been painted, prepare the surface as described above and use a water-based stain of the appropriate colour instead of a wood oil. Apply this thinly to the surface with a stain brush and allow the furniture to dry thoroughly in accordance with the product recommendation.

Care tips also available online using the following QR code:



Bei geölten Möbeln kann sich überschüssiges Öl durch Regen und Schnee auswaschen!

Um ölige Flecken auf dem Terrassenboden zu vermeiden, reinigen Sie Möbelteile vor dem ersten Gebrauch und dem Zusammenbau mit einer einfachen Seifenlauge aus Wasser und natürlicher Seife, welche eine rückfettende Wirkung hat. Auf diese Weise befreien Sie das Holz nicht nur von überschüssigem Öl und Schmutz, sondern pflegen es gleichzeitig. Nach der Reinigung reiben Sie die Outdoor-Möbel mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch ab.

Eine atmungsaktive Schutzhaube ist zudem empfehlenswert, um die Möbel vor der Witterung zu schützen.



Excess oil on oiled furniture can be washed out by rain and snow!

To avoid oily stains on the patio floor, clean furniture parts with a simple soapy solution of water and natural soap before first use and assembly with a simple soapy solution of water and natural soap, which has a moisturizing effect. In this way, you not only remove excess oil and dirt from the wood, but also care for it at the same time. After cleaning, rub the outdoor furniture with a dry, soft cotton cloth. A breathable protective cover is also recommended to protect the furniture from the weather.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

Sicherheitshinweise**1. Aufbauhinweise****Geeigneter Untergrund:**

Stellen Sie sicher, dass der Aufbau auf einer ebenen, stabilen Fläche erfolgt, um das Risiko des Kippens oder Verrutschens während des Aufbaus zu minimieren.

Verwendung der richtigen Werkzeuge:

Nutzen Sie nur die in der Aufbauanleitung angegebenen Werkzeuge, um Schäden am Material und unsachgemäße Montage zu verhindern.

Prüfung der Stabilität:

Nach dem Zusammenbau sollten alle Schrauben festgezogen und die Stabilität des Tisches überprüft werden. Ein lockerer Tisch kann umkippen oder Teile können sich lösen.

Vermeidung von Überdehnung:

Ziehen Sie Schrauben und Verbindungen nicht übermäßig fest, da dies das Material beschädigen könnte.

2. Nutzungshinweise**Nicht auf den Tisch stellen oder setzen:**

Der Tisch ist nicht dafür ausgelegt, als Trittfläche oder Sitzgelegenheit genutzt zu werden. Das Stehen, Springen oder Sitzen auf der Tischplatte kann zu schwerwiegenden Schäden am Tisch sowie zu Verletzungen führen.

Maximale Belastbarkeit beachten:

Die zulässige Belastungsgrenze der Tischplatte sollte nicht überschritten werden.

Kippen vermeiden:

Platzieren Sie schwere Gegenstände gleichmäßig auf der Tischplatte, um ein Kippen oder Verrutschen zu verhindern.

Vorsicht bei heißen Gegenständen:

Stellen Sie keine heißen Gegenstände wie Töpfe oder Pfannen direkt auf die Tischplatte, da dies zu Schäden am Material führen kann.

Schutz vor Kindern:

Kinder sollten den Tisch nur unter Aufsicht nutzen, um Gefahren durch Klettern oder unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.

Vermeidung von Stoßbelastungen:

Schlagen oder stoßen Sie nicht heftig gegen den Tisch, um Risse oder Brüche im Material zu verhindern.

3. Standort und Verwendung

Innen- und Außenbereich: Sollte der Tisch im Außenbereich genutzt werden, ist darauf zu achten, dass er auf einem ebenen und stabilen Untergrund steht.

Wetterbedingungen: Bei starkem Wind, Regen oder Schnee sollte der Tisch in einen geschützten Bereich gebracht werden, um Materialschäden oder das Umkippen zu verhindern.

Sicherer Stand: Achten Sie darauf, dass der Tisch auf festem, ebenem Boden steht und nicht wackelt. Ein unsicherer Stand kann zu einem Unfall führen.

Safety Instructions**1. Assembly Instructions**

Suitable Surface: Ensure that the assembly takes place on a level and stable surface to minimize the risk of tipping or sliding during setup.

Use the Correct Tools: Only use the tools specified in the assembly instructions to prevent damage to the material and improper assembly.

Check for Stability: After assembly, ensure that all screws are tightened and check the stability of the table. A loose table may tip over or parts may become detached.

Avoid Over-Tightening: Do not overtighten screws and connections, as this can damage the material.

2. Usage Instructions

Do Not Stand or Sit on the Table: The table is not designed to be used as a stepping surface or seating. Standing, jumping, or sitting on the tabletop can cause significant damage to the table and may lead to injuries.

Adhere to Maximum Load Capacity: Do not exceed the maximum load capacity of the tabletop.

Prevent Tipping: Distribute heavy objects evenly on the tabletop to prevent tipping or sliding.

Caution with Hot Items: Do not place hot items such as pots or pans directly on the tabletop, as this may cause damage to the material.

Child Safety: Children should only use the table under supervision to avoid risks from climbing or improper use.

Avoid Impact Loads: Do not hit or strike the table forcefully to prevent cracks or breaks in the material.

3. Location and Use

Indoor and Outdoor Use: If using the table outdoors, make sure it is placed on a flat and stable surface.

Weather Conditions: In strong wind, rain, or snow, move the table to a sheltered area to prevent material damage or tipping.

Stable Positioning: Ensure that the table is placed on firm, even ground and does not wobble. An unstable table may cause accidents.